

RECOMMANDATIONS: **1.** Avant d'utiliser le four pour la première fois, le faire fonctionner à vide pendant une heure. **2.** A la fin de chaque cuisson, la ventilation reste activée jusqu'à ce que le four soit suffisamment froid. **3.** Eviter de nettoyer le four à l'aide de détergents ou produits abrasifs. **4.** Eviter de recouvrir les parois du four avec une feuille aluminium, du papier ou autre matériel.

PREMIÈRE ACTIVATION DE L'APPAREIL

- Tourner la manette **B** pour sélectionner la langue, appuyer sur la manette **B** pour confirmer.
- Tourner la manette **B** pour sélectionner les heures, appuyer sur la manette **B** pour confirmer. Répéter l'opération pour les minutes.
- Pour sortir des réglages tourner la manette **A** vers la gauche.

DÉPART DE LA CUISSON

- Tourner la manette **B** pour sélectionner le type de cuisson désiré, appuyer sur la manette **B** pour lancer la cuisson.

ANNULATION D'UN RÉGLAGE/ARRÊT DU FOUR

- Tourner la manette **A** vers la gauche jusqu'à voir apparaître "**STOP**"; appuyer sur la manette **A** ou **B** pour confirmer.

PROGRAMMATION/MODIFICATION DU TEMPS DE CUISSON

Après avoir lancé la cuisson:

- Tourner la manette **A** vers la droite jusqu'à voir apparaître "**TEMPS**";
- Tourner la manette **B** pour sélectionner la durée ou la début de la cuisson, appuyer sur la manette **B** pour confirmer le choix.

Une fois la "durée" sélectionnée:

- Tourner la manette **B** pour sélectionner les heures et appuyer sur la manette **B** pour confirmer, répéter l'opération pour les minutes.

Une fois le "début de cuisson" sélectionné:

- Tourner la manette **B** pour sélectionner les heures et appuyer sur la manette **B** pour confirmer, répéter l'opération pour les minutes.

MODIFICATION DE LA TEMPÉRATURE

Après avoir lancé la cuisson:

- Tourner la manette **A** vers la droite jusqu'à voir apparaître "**TEMPÉRATURE**";
- Tourner la manette **B** pour sélectionner la température, appuyer sur la manette **B** pour confirmer.

LANCEMENT DE LA PYROLYSE (selon les modèles)

- Tourner la manette **A** vers la droite jusqu'à voir apparaître l'option "**PYROLYSE**";
- Tourner la manette **B** pour sélectionner l'intensité, appuyer sur la manette **B** pour confirmer.

Dans les deux cas, il est possible de sélectionner l'heure de fin de cuisson:

- Tourner la manette **B** pour sélectionner fin de cuisson, appuyer sur la manette **B** pour confirmer.
- Tourner la manette **B** pour sélectionner les heures et appuyer sur la manette **B** pour confirmer, répéter l'opération pour les minutes.

Si vous ne désirez pas régler une heure de fin de cuisson:

- Tourner la manette **A** vers la gauche pour revenir au menu principal.

Pour les fonctions **SUCCÈS**  , le four gère automatiquement tous les paramètres de cuisson, par conséquent les fonctions de réglage du temps de cuisson et de température ne sont pas utilisables.