



**TS2DE**  
**TS4DE**

### 1. Programmation

Les émetteurs **TS2DE** (modèle 2 touches) et **TS4DE** (modèle 4 touches) sont programmables à l'aide d'un commutateur à contacts. Pour effectuer une programmation ouvrir le volet arrière (fig. 2), déplacer les curseurs selon le code attribué par les membres administrateurs du collectif d'habitation.

### 2. Remplacement de la pile:

Enlever la vis (fig. 1), dégager le fond de l'émetteur vers le haut. Remplacer les piles en respectant les instructions suivantes et à l'aide de la figure 3.

- 2 Piles au lithium 3V (CR2016).
- Ne pas inverser la polarité des piles.
- Respecter le type et la référence des piles originales.
- Ne pas recharger les piles.
- Déposer les piles usagés dans les conteneurs prévus à cet effet.

### 3. Utilisation:

- Equipement destiné à la commande des portes de garage.
- Usage intermittent.
- Utilisation libre dans tous les Etats de l'Union Européenne.

### 4. Respect de la Norme CEM et Contrefaçons.

Les exigences de la directive CEM s'appliquent aux télécommandes radio équipant cette porte. L'émetteur TS2DE ou TS4DE reste l'unique référentiel intégrable au produit. Tout remplacement ou mise en place d'équipements contrefaits, annule la validité de la norme CEM. De plus toute programmation illicite sur la mémoire du récepteur peut présenter de nombreuses incertitudes sur le respect des normes de sécurité.

### 5. Déclaration de conformité:

La société DOITRAND SAS déclare que les appareils TS2DE et TS4DE sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration originale est disponible sur demande.

